

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY Przy korzystaniu z urządzenia Pactiv Air6000

- 1. Przed przystąpieniem do pracy sprawdź stan urządzenia.**
- 2. Sprawdź czy urządzenie Air6000 jest właściwie podłączone do instalacji elektrycznej i uziemione.**
- 3. Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu, na wysokości ok. 1-1,5 metra od poziomu podłogi w taki sposób, aby wytworzone poduszki mogły swobodnie wydostawać się na zewnątrz.**
- 4. Przed uruchomieniem sprawdź: czy na trasie przesuwu folii nie ma przeszkód, czy rolka folii swobodnie obraca się na wałkach i nie jest zablokowana.**
- 5. Nie wolno dotykać elementów będących w ruchu.**
- 6. Nie wolno rozkręcać ani modyfikować urządzenia.**
- 7. W czasie produkcyjnym pokrywa urządzenia musi być zamknięta.**
- 8. Z uwagi na wysoką temperaturę zgrzewania folii oraz możliwość zablokowania się folii w urządzeniu, nie wolno pozostawić go bez nadzoru.**
- 9. Wymiany folii można dokonać tylko po uprzednim wyłączeniu maszyny od źródła zasilania.**
- 10. Po zakończeniu pracy należy urządzenie wyłączyć z sieci.**
- 11. W razie wypadku lub skaleczenia natychmiast zgłosić to przełożonemu.**
- 12. W przypadku zwarcia lub zapalenia się urządzenia należy do gaszenia używać gaśnic proszkowych.**