



KODY ALARMOWE CARRIER MAXIMA 1300

KOD	SYMBOL	OPIS BŁĘDU
AL. 0	ENG OIL	ZBYT NISKIE CIŚNIENIE OLEJU
AL. 1	ENG HOT	ZBYT WYSOKA TEMERATURA CIECZY CHŁ.
AL. 2	HI PRESS	ZBYT WYSOKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA
AL. 3	START FAIL	USTERKA AUTOMATYCZNEGO ROZRUCHU
AL. 4	LOW BATT	NIESKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA
AL. 5	HI BATT	WYSOKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA
AL. 6	DEFR FAIL	PRZEKROCZONY CZAS ODSZRANIANIA
AL. 7	ALT AUX	BRAK WZBUDZENIA ALTERNATORA
AL. 8	STARTER	ROZRUSZNIK
AL. 9	RA SENSOR	CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA POWRACAJĄCEGO
AL. 10	SA SENSOR	CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA WYLOTOWEGO
AL. 11	WT SENSOR	CZUJNIK TEMPERATURY CIECZY CHŁODZĄCEJ
AL. 12	HIGH CDT	WYSOKA TEMEPERATURA
AL. 13	CD SENSOR	CZUJNIK TEMPERATURY GŁOWICY SPRĘŻARKI
AL. 14	SBY MOTOR	SILNIK ELEKTRYCZNY
AL. 15	FUSE BAD	BEZPIECZNIK
AL. 17	DISPLAY	WYŚWIETLACZ
AL. 18	SERVICE 1	LICZNIK MOTO GODZIN PRZEBIEGU (PRZEGLĄD)
AL. 19	SERVICE 2	LICZNIK MOTO GODZIN PRZEBIEGU (PRZEGLĄD)
AL. 20	OUT RANGE	TEMPERATURA KOMORY POZA ZAKRESEM
AL. 21	2RA OUT	NIE UŻYWANY
AL. 22	3RA OUT	NIE UŻYWANY
AL. 23	SYSTEM CK	SPRAWDZ UKŁAD CHŁODZENIA (GAZ)

POMOC TECHNICZNA 24H : 517 656 603