

# PRZYGOTOWANE PODŁOŻE

## JAK PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE...

» **Aby przygotować** stabilne podłoże pod garaż należy zarówno z przodu, po środku jak i z tyłu garaży uwstawić płyty betonowe (np. 30 x 30 lub 50 x 50) - przykład 1.

» **Drugim rozwiązaniem** jest wylanie wylewki betonowej o wymiarach odpowiednich do wymiarów zamawianego garażu. - przykład 2.



